

Tableau des fréquences européennes (4 chiffres - code fréquence).

Pays	Code	PR 4096 : PLC – PR - CDF - CDFV.B - MP12	Microtrinary Trinary 13122	MOD. MD	ROLLING CODE
Belgique	B	5	6	5	
Danemark	DK	2	2		
Finlande	FIN	5			
France	F	5	60	5	60
Angleterre	GB	5			
Italie	I	7 - 9 - 8	6 - 40	20 - 7	20 - 5 - 40
Hollande	NL		61		5
Portugal	P	7	6		
Espagne	E	7	6	7	
Suède	S	5			
Suisse	CH		5 - 6		

Tableau des équivalences

Code	Fréquence
2	32.275 Mhz
5	26.995 Mhz
6	30.545 Mhz
7	33.100 Mhz
8	31.000 Mhz
9	32.646 Mhz
20	30.875 Mhz
40	29.820 Mhz
60	30.875 Mhz
61	30.275 Mhz

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

**Codage par mini-interrupteurs.**

Codage d'une télécommande à mini-interrupteurs ou dip-switch.  
 Pour faire fonctionner votre nouvelle télécommande, vous devez la coder.  
 Ouvrez une ancienne télécommande et votre nouvelle télécommande.  
 Positionnez les mini-interrupteurs de codage de votre nouvelle télécommande,  
 dans la même position que ceux de l'ancienne télécommande.  
 Faites un essai. Refermez vos télécommandes.

Codage par défaut

