




Codage d'une télécommande CARDIN S449.

!! ATTENTION : l'enregistrement de télécommande supplémentaire en collectif est parfois rendu volontairement impossible !!

Codage à partir d'une télécommande déjà en fonction :

Prendre une télécommande déjà en fonction et une nouvelle télécommande.

L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (dans le champ de récepteur radio).

Télécommande déjà en service.	Nouvelle télécommande.	
 <p>2 touches : ATTENTION position canal A / B</p>	 <p>4 touches : ATTENTION position touche canal A, B, C, D.</p>	

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisée. PAC 2010

- 1 Avec un trombone appuyer sur le bouton caché (petit trou sur la télécommande).
Le récepteur émet un bip court.
- 2 Appuyer sur une des touches de la télécommande déjà en service.
Le récepteur émet un bip court : le récepteur passe en mode "mémoire" pendant 5 secondes.
- 3 Saisissez une des nouvelles télécommandes et appuyez sur la touche à mémoriser.
Le récepteur émet 2 bips courts confirmant l'enregistrement de la nouvelle télécommande.

Après 5 secondes d'inactivité, le récepteur émet un bip long qui signale la fin du mode « mémorisation »

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Codage à partir du récepteur radio.

1. Ouvrir le coffret du récepteur radio.
2. Sur la carte radio, maintenir enfoncer le bouton « MEMO », un voyant s'allume et clignote lentement.
3. Saisir une des nouvelles télécommandes et appuyer sur la touche à mémoriser : le voyant s'éteint.
4. Relâcher le bouton « MEMO » et la touche de la télécommande, le voyant sur la carte radio se remet à clignoter.
5. Re-appuyer sur la même touche de la télécommande, le voyant s'éteint pour confirmer l'enregistrement de la télécommande.
6. Répéter l'opération pour toutes les touches et toutes les télécommandes à enregistrer.

Toutes les notices techniques CARDIN en téléchargement PDF : [cliquez ici](#)




Codage d'une télécommande CARDIN S449.

!! ATTENTION : l'enregistrement de télécommande supplémentaire en collectif est parfois rendu volontairement impossible !!

Codage à partir d'une télécommande déjà en fonction :

Prendre une télécommande déjà en fonction et une nouvelle télécommande.

L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (dans le champ de récepteur radio).

Télécommande déjà en service.	Nouvelle télécommande.	
 <p>2 touches : ATTENTION position canal A / B</p>	 <p>4 touches : ATTENTION position touche canal A, B, C, D.</p>	

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisée. PAC 2010

- 1 Avec un trombone appuyer sur le bouton caché (petit trou sur la télécommande).
Le récepteur émet un bip court.
- 2 Appuyer sur une des touches de la télécommande déjà en service.
Le récepteur émet un bip court : le récepteur passe en mode "mémoire" pendant 5 secondes.
- 3 Saisissez une des nouvelles télécommandes et appuyez sur la touche à mémoriser.
Le récepteur émet 2 bips courts confirmant l'enregistrement de la nouvelle télécommande.

Après 5 secondes d'inactivité, le récepteur émet un bip long qui signale la fin du mode « mémorisation »

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Codage à partir du récepteur radio.

1. Ouvrir le coffret du récepteur radio.
2. Sur la carte radio, maintenir enfoncer le bouton « MEMO », un voyant s'allume et clignote lentement.
3. Saisir une des nouvelles télécommandes et appuyer sur la touche à mémoriser : le voyant s'éteint.
4. Relâcher le bouton « MEMO » et la touche de la télécommande, le voyant sur la carte radio se remet à clignoter.
5. Re-appuyer sur la même touche de la télécommande, le voyant s'éteint pour confirmer l'enregistrement de la télécommande.
6. Répéter l'opération pour toutes les touches et toutes les télécommandes à enregistrer.

Toutes les notices techniques CARDIN en téléchargement PDF : [cliquez ici](#)